


小ホール コンセント系統図



分電盤 L-13 (下手鳥屋奥) 各20A			
調整室	3	客席	9
映写室	4	舞台南	10
		舞台	11
ホール脇廊下	7	舞台北	12
ホワイエ・親子室	8		

分電盤 L-12 (第2楽屋前) 各20A			
第1・2楽屋	2	湯沸室	●
第3楽屋	3		
シャワー室・色倉庫	4		
廊下	5 7		
米久	16		

